


NDF XML BODY

V souvislosti se změnou formátu dat skutečného provedení staveb dochází také k úpravě způsobu zpracování kresebného souboru obsahující souřadnice geodeticky zaměřených bodů:

- při zakládání zakázky je třeba založit dva bodové kresebné soubory: **BODY_pracovní (referenční) a BODY_123456 (pro odevzdání)**

BODY_pracovní – slouží k načtení seznamu souřadnic a jako podklad pro kresbu

- do pracovního souboru se standardním způsobem načítá textový soubor sezsou, který připravuje geodet
- **Menu – Body – Načtení bodů**
- v rámci „Kontroly globálního nastavení“ se doporučuje ověřit správnou kategorii bodu – typ bodu – pracovní bod...
- nad vrstvou pracovních bodů následuje standardní zákres prvků



NOVĚ

BODY_123456 – generuje se z pracovního a slouží k předání

- soubor je potřeba generovat až po dokončení zákresu (tras atd.)
- při generování se vytváří bodový kresebný soubor v NDF XFM formátu včetně atributů a současně se vytváří nový seznam souřadnic TXT
- součástí nově vygenerovaného bodového výkresu i seznamu souřadnic jsou automaticky informace o prvcích kresby, které se nachází na příslušných souřadnicích
- **Menu – Body – Generování bodů a seznamu souřadnic**

